

Schaltblitz universal

Am Schaltblitz sind drei Kabel anzuklemmen,

Rot/Schwarz an die Masse.

Rot an geschaltetes Plus.

Blau an das Drehzahlmesserkabel

Die Einstellung des Schaltblitzes wird über einen kleinen Drehregler vorgenommen. Der Drehregler hat einen Einstellbereich von 25 Umdrehungen. Bei der Auslieferung steht der Drehregler (Spindeltrimmer, Poti) auf ca. auf 15 Umdrehungen. Der Regler befindet sich im Inneren des Gehäuses, um Einstellungen vorzunehmen sind die 4 Schrauben zu entfernen.

Zum Testen den Poti nach links drehen, dann ist der LED Cluster ständig an.

Je weiter der Poti nach rechts gedreht wird, umso höher ist die Drehzahl, welche den LED Cluster wieder zum leuchten bringt.

Viel Spaß beim Einbau.

www.Motorradtechnik-Engelmann.de

Motorradtechnik Engelmann, Ortrander Strasse 8, 04928 Plessa,
Fon: 03533620989 Fax: 03533620988 Mail: info@Motorradtechnik-Engelmann.de
Bankverbindung: Commerzbank Senftenberg
Bankleitzahl: 18040000 Kontonummer: 730282100
IBAN: DE73180400000730282100 BIC: COBADEFF183
Inhaber: Thomas Engelmann
Steuernummer: 058/216/00180 Ust-IdNr.: DE814826739