

MONTAGEANLEITUNG

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl zu einer MRA-Verkleidungsscheibe.

Bitte lesen Sie diese Montageanleitung vor der Montage gründlich durch.

Wir empfehlen eine Montage durch den Fachhandel.

Montage:

1. Die Verkleidungsscheibe wird montiert wie das Originalteil.
2. Zur Demontage der Originalscheibe lösen Sie die Befestigungsschrauben (bei einigen Modellen müssen auch die Spiegel entfernt werden).
3. Nun können Sie die Scheibe herausnehmen.
4. Entnehmen Sie ggf. die Gummimuttern aus der Originalscheibe und setzen Sie diese in die MRA-Scheibe.
5. Nun können Sie die Scheibe wieder einsetzen und mit den Originalschrauben befestigen. Die Schrauben werden nicht sehr fest angezogen.
6. Ziehen Sie das Kantenschutz-Profil auf den hinteren, freiliegenden Bereich der Scheibe, beginnend an dem Verkleidungsübergang bis zur gegenüberliegenden Seite. Schneiden Sie den Rest ggf. ab.
7. Schieben Sie die Klemmhülsen über die Enden des Kantenschutzprofils und drücken diese mit einer Kombizange leicht zusammen, sodass das Kantenschutzprofil geklemmt wird.

Nach Montage und danach in regelmäßigen Abständen alle Schrauben auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen. Die Scheibe mit Schwamm, Wasser und neutraler Seife reinigen. Lösungsmittel, Alkohol und Benzin beschädigen die Scheibe.

Wir wünschen Ihnen allzeit eine gute und unfallfreie Fahrt und danken Ihnen an dieser Stelle, dass Sie sich für unseren Artikel entschieden haben.